

ワイヤレス風速・温度・湿度計 MODEL ISA-111 クイックマニュアル



※ 詳しい操作方法は取扱説明書をご参照ください。

計測モード

電源を入れた直後（プローブが正常に接続された状態）は、本モードを表示

ホールド・解除 / 時定数

左ボタンで計測値ホールド、解除。
プローブボタンでも同じ機能が動作。
2秒長押しで時定数（Fast: 1秒、Slow: 5秒）を切替。

バックライト / 電源

右ボタンを押す毎に30秒後自動OFF → 常時ONを切替。
2秒長押しで電源ON / OFF

演算モードへ

MODE を押す毎に演算モードON/OFF切替。
※ 接続エラー時、2秒長押しでペアリング再設定

演算モード / 演算結果モード

計測時間切替

左ボタンを押す毎に計測時間（10、30、60秒から選択）を切替。

計測開始 / 停止 / 再計測

MRC を押すと設定秒数で計測開始。
計測中に **MRC** をもう一度押すと計測停止。
演算結果表示中、**MRC** を2秒長押しで表示中の結果を消去し、あらたな計測の待機状態へ移行。

計測待機中

MODE を押すと通常計測モードへ。

演算結果表示中

MODE を押す毎に演算結果を切替。

```

    graph LR
      A[MODE] --> B[平均値 (AVE)]
      B --> C[最大值 (MAX)]
      C --> D[最小値 (MIN)]
      D --> A
    
```

プローブと表示ユニットの距離を1m以下にすると、よりスムーズに接続できます。

Bluetooth 通信が途切れた場合

MODE を押すとプローブ認識番号が表示され計測モードに復帰します。うまく接続できなかった場合は、再度接続エラーになります。

接続エラー表示 → 認識番号表示 → 通常計測モードへ

接続エラーが改善されない場合は、プローブおよび表示ユニットの電源を入れ直すかペアリング再設定を行ってください。
接続エラーの状態で「3分間」経過すると自動的に電源が切れます。

ペアリングの再設定

接続エラー表示中に **MODE** を2秒間長押しでプローブの検索を開始します。
「Probe」が表示されてから、左ボタンで接続したいプローブ認識番号を選んで、**MODE** を押すとペアリングされます。
「Probe」が表示されない場合、プローブの電源を入れ直してからもう一度 **MODE** を長押しして、プローブの検索を繰り返してください。

認識番号の記載場所

品名: 無線風速・温度湿度プローブ
型名: ISA-111P 製造番号: 1X0001
認識番号: F41E A3E0 0005-101150
柴田科学株式会社 Made in Japan

プローブ認識番号 (8文字)



カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
TEL 0120-228-766 FAX 048-933-1590
〒211-0299

<http://www.sibata.co.jp>